



## QUICK OPERATING INSTRUCTIONS

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



## BETALING ANNULEREN



Terminal staat aan

Zodra u na de betaling "kaart lezen" ziet, op **Functie** drukken.

**6MNO** "Annul. betaling" + enter

Er wordt naar een wachtwoord gevraagd: (4 laatste cijfers van het S/N: nummer) + **ENTER**



\* Geef het bedrag in dat u wenst te annuleren + **ENTER**

\* Geef de autorisatiecode in die vermeld werd op het kasticket bij de betaling + enter



\* Steek uw kaart in de betaalterminal, het bedrag zal terug gestort worden

**CANCEL** U bent klaar!