



QUICK OPERATING INSTRUCTIONS

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



HERPRINT TICKET MET PINPAD



Terminal staat aan

Zodra u na de betaling "kaart lezen" ziet, op **Alpha** drukken.

"Ticket Merchant" **ENTER**



Het laatste ticket zal geprint worden.

CANCEL

U bent klaar!