



## QUICK OPERATING INSTRUCTIONS

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



### DAGTOTALEN OPVRAGEN MET PINPAD



Terminal opstarten

Zodra u "kaart lezen" ziet op **Alpha** drukken.

Er wordt naar een wachtwoord gevraagd: 4 laatste cijfers van het S/N: nummer +

"Print trans log" hier mag je "totalen en kaarten" selecteren



U zal datum en tijd dienen in te geven voor het begin en het einde van de rapportering.

**CANCEL**

drukken, er verschijnt opnieuw "Kaart Lezen"

U bent klaar!