



QUICK OPERATING INSTRUCTIONS

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



Ticket Printen



Terminal opstarten

Zodra u "kaart lezen" ziet, meermaals op **Menu** drukken.

3DEF "Configuratie"

Er wordt naar een wachtwoord gevraagd: (4 laatste cijfers van het S/N: nummer) + **ENTER**

4GHI "Plaatselijke config"

1EQ "Bewerk"

Druk op **ENTER** tot u "bewijs wordt geprint" ziet verschijnen.

2ABC "uw optie kiezen hoeveel gewenste tickets er dienen geprint te worden"



Menu helemaal doorlopen tot u weer op het hoofdscherm komt van "Plaatselijke Config"

CANCEL U bent klaar!